

Doplňující informace při použití trubičkového drátu (FCW) u svařovacího zdroje RM161i

Pro zajištění lepšího odvodu tepla, účinnějšího chlazení trysky a zabránění "zápečení" trubičkového drátu v trysce hořáku, doporučujeme použít hubici s keramickou vložkou a odolnější tryskou.

Při použití trubičkového drátu (FCW) u svařovacího zdroje RM161i objednejte položky – viz níže.

1) Hubice s izolačním/keramickým kroužkem (obj. č. 80149029)



2) Tryska Ø1 M6 Ø6x25mm (obj. č. 80130003)



1

UPOZORNĚNÍ:
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VYČNÍVAJÍCÍ TRYSKU SE
STANDARTNÍ HUBICÍ (HUBICE BEZ IZOLAČNÍHO
KROUŽKU) NEBO HOŘÁK BEZ HUBICE. HROZÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
ZKRATEM/OBLOUKEM!!!

Správné použití



Nesprávné použití



Migatronik CZ a.s.

Tolstého 474/2, 415 03 Teplice, Czech Republic
Tel. +420 411 135 600, Fax +420 417 533 072, migatronik@migatronik.cz
www.migatronik.cz

Banka: KB Teplice, č. ú. 16906501/0100
IČ: 46710809, DIČ: CZ46710809, zápis v OR KS Ústí n. L., od. B, vl. 303